

KIT PORTA PRONTA DE CORRER

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

Primeiramente confira os componentes do KIT PORTA PRONTA:

- ✓ Folha de Porta com roldanas e trilho inferior - 01;
- ✓ Trilho superior fixado em batente de madeira - 01;
- ✓ Batentes laterais – 02 sendo um com contra testa de fechadura e outro liso;
- ✓ Alizar superior de 7cm de largura e 1,85m de comprimento – 01;
- ✓ Alizares laterais de 4cm de largura e 2,20m de comprimento – 02;
- ✓ Fechadura de 2 estágios – 01;
- ✓ Cilindro com chave – 01;
- ✓ Parafuso de fixação do cilindro – 01;
- ✓ Bucha Nylon Fly – 15;
- ✓ Parafuso 6,0x100 – 15;
- ✓ Pino Guia – 01;
- ✓ Limitador para trilho – 01;
- ✓ Bucha Nylon 6mm – 02;
- ✓ Parafuso 4,0x45 – 04;
- ✓ Prego 12x12 – 20;

Para instalação do KIT PORTA PRONTA DE CORRER siga corretamente as instruções abaixo:

- ✓ Verificar o lado de abertura e cortar a aba na extremidade dos batentes que ficará junto ao piso;
- ✓ Posicionar os batentes laterais e o trilho superior e fazer as marcações para furação da parede;
- ✓ Fazer as furações com broca de 10mm, instalar as buchas Fly e fixar o trilho superior e um batente lateral na parede;
- ✓ Colocar a folha de porta suspensa no trilho superior;
- ✓ Fixar o pino guia no piso e o limitador no trilho superior (caso necessário);
- ✓ Fixar o segundo batente lateral;
- ✓ Parafusar o batente do trilho nos batentes laterais;
- ✓ Posicionar a fechadura, instalar o cilindro; fazer o ajuste para correto acoplamento na contra testa e parafusar a fechadura na folha de porta;
- ✓ Instalar os alizares para acabamento final.